


# Смена инструмента ( Tool mount/dismount)


По умолчанию 33 выход отвечает за отцепление инструмента

<https://www.youtube.com/watch?v=OxslazzAXss>




Все данные по умолчанию

Отцепление инструмента



Для того чтобы взять другой инструмент нужно использовать другой выход - 34

Также предварительно нужно с помощью Wizard сделать из него End Effector



Revision #2

Created 2025-05-31 05:34:34 UTC by Anton Shchepelin

Updated 2025-05-31 10:36:30 UTC by Anton Shchepelin